

C8 vezeték nélküli Bluetooth játéktábla Sony PS3 iOS Android telefon PC TV játékvezérlő Joystick játékvezérlő távirányítóhoz

Paraméter:

- * Kapacitás: 500 mAh
- * Akkumulátor típusa: A
- * Munkaidő: 10-15 óra
- * Töltési szabvány: 5V / 1A
- * Egyenáram: 40mA
- * Működési áram: 30mA
- * Készenléti áram: 2uA
- * Fedél anyaga: Környezetbarát ABS
- * Bluetooth verzió: 2.1
- * Támogatási távolság: 10m
- * Chip: Shanwan
- * Támogatott rendszer: Android, IOS, Microsoft, PS3
- * Támogatott eszközök: mobiltelefon, táblagép, okos TV, asztali számítógép, laptop számítógép, PS3

A termék mérete: 150 * 105 * 54 mm

Számítógépes csatlakozási módszer: Amennyiben számítógéphez csatlakozik, akkor a csatlakozási módszer az, hogy csatlakoztatja a vevőt, majd nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a SELECT + HOME gombot, engedje el.

Bluetooth vezérlő támogatja az iPhone, a Samsung, a Xiaomi, a LeTV, a Huawei, a Meizu, az OPP, a VIVO, a Jinli, a LeTV, a Coolpad, a Lenovo és más mainstream termékeket (az Android telefonok támogatása meghaladja a 90% -ot)

Bluetooth-kapcsolati funkció működése:

1: Párosító kód:

A: Android telefon: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva az X gombot + HOME gombot 5 másodpercig, lépjen be a "Fogantyú mód" kódkapcsolatba, nyissa meg a telefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét „Gamepad Android” kapcsolat sikeres, az 1. jelzőfény mindig rövid ideig világít mikor a gomb lenyomva van.

Button resolution



B: IOS mobiltelefon: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az Y gombot + a HOME gombot, írja be az "iOS harmadik fél általi működés" kódkapcsolatot, nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét Gamepad IOS kapcsolat sikeres, a 3. fény mindig világít, ez a mód kompatibilis az új játékkeremmel

C: IOS mobiltelefon: A vezérlő kikapcsolt állapotában nyomja meg és tartsa lenyomva a B gombot + HOME másodpercek, lépjen be az "iCade mode" kódkapcsolatra, nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth keresését, keresse meg az eszköz nevét Gamepad IOS kapcsolat sikeres, a 4. fény mindig erős, ez a mód kompatibilis a Chick szimulátorral.

Vezeték nélküli vételi párosítás:

Ha a fogantyú ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a SELECT gombot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig. A LED fény lassan villog. Adja meg a kód állapotát, és helyezze a vezeték nélküli vevőt a készülék USB interfészébe. A fogantyú automatikusan csatlakozik, és a harmadik lámpa mindig világít, miután a kapcsolat sikeres volt.

USB vezetékes kapcsolat: Ha a fogantyú ki van kapcsolva, először nyomja meg és tartsa lenyomva a START gombot, majd csatlakoztassa az USB kábelt. Miután a kapcsolat sikeres volt, az 1. jelzőfény mindig világít, és támogatja az USB-interfésszel rendelkező Android-eszközt és az OTG funkcióval rendelkező mobiltelefont.

PS3: vezeték nélküli párosítás után az 1. jelzőfény mindig világít, miután a kapcsolat sikeres volt.

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a HOME gombot, ekkor a fogantyún található 4 LED villogó állapotban van, és a mobiltelefon Bluetooth-keresése be van kapcsolva.

Keresse meg a megfelelő eszközt, majd kattintson a párosítási kapcsolatra. Miután a kapcsolat sikeres volt, a megfelelő mód LED mindig világít.

2: Ha a kézibeszélőt korábban sikeresen párosították a telefonnal, nyomja meg a HOME gombot, hogy automatikusan csatlakozzon a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz.

3: Töltés közben melyik platformon van az eszköz, melyik platform LED-je villog lassan, állandóan megvilágítva.

4: A megfelelő emelőlámpa villanyfényben villog.

5: Munkaállapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a HOME gombot 5 másodpercig, a fogantyú kikapcsol.

6: Csatlakozás nélküli állapotban a fogantyú LED-je 1 percig lassan villog, hogy leálljon.

7: Csatlakoztatott állapotban a fogantyút minden művelet nélkül 5 percre kikapcsolják.

