

Vontar i8+ Használati útmutató

Rövid leírás:

Specifikáció:

Frekvencia tartomány: 2.4 - 2.4835GHz

Hatótávolság: 0 - 15 m

Működési időtartam:

Folyamatos használat mellett: kb 50 óra

Készenlét: 400 óra

Töltés: microsUSB porton keresztül tölthető akár a telefon töltőjével vagy powerbankkal

Töltési idő: 3-4 óra

Méretei: 150 x 100 x 20 mm

Színe: fekete

Nettó tömeg: 107g

Tömege a csomagolással együtt: 175g

Támogatott rendszerek: Google Android 1.6 vagy későbbi, Apple iPhone 3.0 verzió vagy későbbi, Windows Mobile 6.0 vagy későbbi, Nokia Symbian V2.0 vagy későbbi, stb

92 billentyű, szabványos QWERTY kiosztásban



Csomag tartalma:

1 x Vontar i8+ mini vezeték nélküli billentyűzet

1 x USB adapter

Használati útmutató

Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

Vegye ki az USB stick-et és csatlakoztassa egy eszközhöz.

Fordítsa meg az akkumulátort, úgy, hogy a tűskék a csatlakozóhoz érjenek.

Kapcsolja be az eszközt.

Párosítás automatikusan megtörténik.

Visszajelző LED-ek:

Első led akkor világít, ha az eszköz használatban van, vagyis lenyomásra került egy gomb.

Második led akkor világít, ha az elem töltődik.

Harmadik led akkor világít, ha a csatlakozás sikeres.

Teljes leírás:

Műszaki paraméterek

Műszaki adatok

- * Méretek (H x Sz x M): 146,8 x 97,5 x 19 mm
- * Súly (grammban): 110 g
- * Működési tartomány: 10 méterig
- * Adási teljesítmény: + 5 dB Max.
- * Üzemi feszültség: 3,3 V
- * Működési áram: <50mA Töltőáram: <300mA
- * Alvóáram: <1mA Számítógépes rendszerkövetelmények
- * Windows 2000 * Windows XP - Windows Vista, Windows CE, Windows 7 - Linux (Debian-3.1. Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0 tesztelve)

Magyarázat

Ha a billentyűzeten háttérvilágítás működik, nyomja meg az Fn és az F2 billentyűkombinációt egyszerre, és beléphet a háttérvilágítás módba.

Az akkumulátor töltése (csak az A konfigurációhoz)

A beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkező készüléket csak jóváhagyott adatvonalakkal és töltőkkel szabad használni.

Az első üzembe helyezés előtt tölts fel teljesen a készüléket.

Ez az eszköz töltéskor használható, de meghosszabbítja a töltési időt;

Ha az elem lemerült, a kisműködésű lámpa villogni figyelmezteti a felhasználót.

A készülék automatikusan kikapcsol, ha az akkumulátor lemerült.

Megjegyzések:

A termék konfigurációja A és B konfigurációval választhatja a Konfigurálás lítium elemként verziót, ez a verzió újratölthető lítium akkumulátort tartalmaz, kiegészítő töltésű USB-vezetékkel.

(Elemről való üzemelés: Telepítse az AAA * 2 elemet, ez a verzió nem támogatja a töltési funkciót).

Touchpad

Ez a termék az egér kerék innovatív funkciójához került hozzá, amikor megnyomja az Fn gombot. Az ujjával érintse meg bárhol a csúszó régióban, megkönnyítheti az egér kerék funkcióinak megvalósítását.

A vevő csatlakoztatása (USB stick):

Csúszassa ki a vevőt a billentyűzet oldaláról, és helyezze a készülékekbe egy szabványos USB-interfészsel.

Miután csatlakoztatta, csúszassa a főkapcsolót az egység bal oldalán található "ON" helyzetbe a kapcsolat létrehozásához.

Automatikus alvás és ébresztés funkció

A billentyűzet automatikus alvás és automatikus ébresztés módot is tartalmaz.

Hosszú inaktivitás esetén a billentyűzet automatikusan alvó üzemmódba vált.

Alvó üzemmódban a felhasználó bármelyik gomb megnyomásával felébresztheti az egységet. A 2,4 GHz-es vevő és a billentyűzet RF jelzője továbbra is villog, és nem kapcsol le.

A billentyűzet kikapcsolása használat után

A billentyűzet használatának befejezése után állítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

Ez kikapcsolja a billentyűzet áramát.

Az USB-vevőt ki kell dugni a számítógépből, majd vissza kell helyezni a billentyűzetbe, hogy biztonságosan meg lehessen tartani.

Hibaelhárítás

Az alábbiakban bemutatjuk az eszköz alapvető hibaelhárítási példáit.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével, ha nem tudja megoldani az eszközzel kapcsolatos problémákat.

Probléma	Lehetséges probléma	Megoldás
Nem kapcsol be	1. Alacsony az akkumulátor töltöttsége. 2. Az egység nem kapcsol be.	1. Töltse a készüléket legalább 15 percre. 2. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló "ON" helyzetbe került-e
A billentyűzet nem tud kapcsolatot létesíteni a vevővel.	A vevő lehet, hogy nincs megfelelően behelyezve.	1. Húzza ki és csatlakoztassa újra a vevőt az USB porthoz
Az egérmutató hibásan és / vagy nem reagál	1. Nincs benne a vevő zónájában. 2. Alacsony feszültség 3. Por vagy olaj az érintőpadon.	1. Hozza közelebb az egységet a vevőhöz. 2. Töltse fel újra az akkumulátort 3. Tisztítsa meg az érintőpadot nedves ruhával. ne legyen a vevő optimális hatótávolságán belül.
A készülék nem tölt	1. Hibás az akkumulátor. 2. Ellenőrizze a csatlakozásokat	1. Cseréért forduljon a helyi kereskedőhöz. 2. Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e csatlakoztatva a töltőhöz

Karbantartás:

- * Ne próbálja meg szétszerelni az eszközt vagy cserélni az újratölthető akkumulátort. Ezzel a garancia érvényét veszti.
- * Az akkumulátor lemerül, ha hosszabb ideig használat nélkül tárolja.
- * Használja a megadott töltőt.
- * Az akkumulátor teljes feltöltése után válassza le a készüléket.
- * Az akkumulátor túltöltése lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
- * Ne tegye ki a készüléket szélsőséges melegben vagy hidegben.
- * A szélsőséges hőmérsékletek miatt az akkumulátor élettartama lerövidül.
- * A készülék tisztításához csak nedves ruhát használjon enyhe szappannal.
- * Az oldószerek és más tisztítószeresek károsíthatják a készüléket.

Fontos információk óvintézkedéshez:

Kapcsolja ki ezt az eszközt kórházban. Kérjük, kapcsolja ki a készüléket a "nincs vezeték nélküli eszköz" jelzéssel ellátott területeken. A vezeték nélküli eszközök zavarhatják a beültetett szívritmus-szabályozókat, hallókészülékeket és egyéb eszközöket és orvosi implantátum eszközöket.

Zavarok: Minden vezeték nélküli eszközt interferencia érhet, ami befolyásolja a termék teljesítményét.

Tartozékok Csak gyárilag meghatározott alkatrészeket használjon. Kérjük, használja a mellékelt utazási töltőkábelt. Más töltőeszközök használata veszélyes lehet.

A sérülések elkerülése érdekében a személyzet halála vagy a berendezés károsodása esetén a kezelőnek figyelembe kell vennie a Felhasználói kézikönyv magyarázatait.

Akkumulátor:

Ebben az eszközben van egy lítium-ion akkumulátor. Ne öntse ezt a készüléket, és ne tegye hosszú ideig nedves környezetbe, különben a készülék megsérül.

Figyelem a közlekedés biztonságára (CAR PC):

Ne használja a készüléket vezetés közben. Ha használni szeretné, kérjük, állítsa le autóját.

Kapcsolja ki ezt az eszközt repülőgépeken. Ez az elektronikus vezeték nélküli termék megzavarhatja a repülőgépek kommunikációs rendszereit. Felszállás előtt kapcsolja ki, ha ki van kapcsolva.

Leállítandó veszélyes áruk közelében Benzinkútnál, üzemanyagok, vegyszerek és egyéb veszélyes anyagok közelében, kérjük, kapcsolja ki a készüléket.

Megjegyzések:

A folyamatos fejlesztés politikájával összhangban A gyártó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a specifikációkat. A stíluskönyv képei és dátuma csak tájékoztató jellegű, Ha ingadozás van, A valódi tárgy szerint kérjük. Mivel a 2,4 G technológiát használó eszközök rádióhullámok segítségével kommunikálnak, a készüléknek és a többi eszköznek nem kell közvetlen látótávolságban lennie. A csatlakozást akadályozhatják az akadályok, például a falak vagy más elektronikus eszközök